

Przewodnik po stacji benzynowej

08/2004 pl

Otwieranie pokrywy komory silnika. Przekręć znak Forda na kracie wlotu powietrza w górę. Aby otworzyć pokrywę komory silnika, włóż kluczyk do zamka i najpierw przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Unieś nieco pokrywę komory silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zaraz po otwarciu pokrywki wyciągnij kluczyk i przekręć znak Forda do jego pierwotnego położenia.

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa. Otwórz pokrywę całkowicie, aż się zablokuje. Aby otworzyć korek wlewu paliwa, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Poniżej możesz zanotować przydatne przy tankowaniu informacje na temat Twojego pojazdu. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale "Dane techniczne".

Paliwo

Pojemność zbiornika paliwa:
Silnik benzynowy: 55 litrów
Silnik Diesel: 53 litry

Benzyna bezołowiowa (minimum LO 95)

Olej napędowy

Używaj wyłącznie paliwa zgodnego z europejską normą EN590. Nie stosuj paliwa RME (bio diesel).

Olej silnikowy

Nigdy nie dolewaj oleju ponad znak "MAX" umieszczony na miarce.

Lepkość oleju

Ciśnienie powietrza w oponach

Gdy opony są zimne - w barach.

Normalne obciążenie, do 3 osób

Przód Tył

Rozmiar opon

Pełne obciążenie, powyżej 3 osób

Przód Tył

Instrukcja Obsługi Ford**Focus**

